

KISS Nodalpunktadapter (NPA)

Liste der unterstützten Kameras

Stand: Januar 2011

Canon 1D Mk3	Olympus	E-1
Canon 1Ds Mk3	Olympus	E-3
Canon 5D	Olympus	E-30
Canon 5D Mk2	Olympus	E-300
Canon 7D	Olympus	E-330
Canon 20D	Olympus	E-400
Canon 30D	Olympus	E-410
Canon 40D	Olympus	E-420
Canon 50D	Olympus	E-500
Canon 300D	Olympus	E-510
Canon 350D	Olympus	E-520
Canon 450D	Olympus	E-620
Canon 500D	Olympus	E-P1 / E-P2
Canon 550D	Olympus	E-P2
Canon 1000D		
Canon 400D	Panasonic / Lumix	GF-1
Canon 10D	Panasonic / Lumix	G-1
	Panasonic / Lumix	GH-1
Leica M8	Panasonic / Lumix	G2
Leica M9	Panasonic / Lumix	G10
	Panasonic / Lumix	GF2
	Panasonic / Lumix	GH2
Nikon D3		
Nikon D40		
Nikon D50	Pentax K7	
Nikon D60	Pentax K5	
Nikon D70		
Nikon D80	Sony	R1
Nikon D90	Sony	A300
Nikon D100	Sony	A330
Nikon D200	Sony	A350
Nikon D300 / D300S	Sony	A380
Nikon D500	Sony	A550
Nikon D700	Sony	A580
Nikon D7000	Sony	A900
Nikon D3000 / D3100	Sony	A850
Nikon D5000	Sony	A700



Falls Sie Ihre Kamera nicht auf dieser Liste finden, ist es dennoch sehr wahrscheinlich, dass wir den dafür passenden **KISS** auf Lager haben. Darüber hinaus haben wir auch den **Vario**, der auf fast jede Kamera einstellbar ist sowie den **MiniKISS** für ausgesuchte Kompaktkameras